

Grus och marksten

Marksten - steg för steg

1. Gräv ut 45 cm
2. Lägg i en fiberduk. Håller dräneringsmaterialet på plats.
3. Fyll med 25-40 cm dränerande bärlager bestående av grovt grus.
Bärlagret ska packas hårt. 40 cm bärlager krävs om bärlagret ska belastas med fordon annars räcker 20-25 cm.
4. Slutligen ska 5 cm med sand eller stensmjöl läggas på. Använd gärna en markvibrator för att få en slät och hård yta.
5. Lägg ut kantstenen först och sedan markstenen.
6. Använd gärna en gummiförsedd vibrator ovanpå markstenen.
7. Fyll fogarna med fogsand. Använd gärna vatten för att få ned sanden i fogarna.
8. Sopa av fogsanden efter några dagar.

